# 柏原河原住宅駐車場管理業務（中・河内地区）




※駐車場施設概要図は参考図であるため、各業務を実施するにあたっては、現地の状況に基づき行うこと。

## 5101 柏原河原

所在地　柏原市河原町

交通　徒歩5分→柏原駅（JR関西線）